

MONTÁŽNÍ NÁVOD

upínacích pásů dvoudílných

Upínací soupravy (pásy) dvoudílné se skládají ze dvou částí:

- pevný konec a volný konec
- pevný konec je složen z upínací koncovky (kotvy), pásu a napínáku (ráčny)
- volný konec je složen z upínací koncovky a pásu

Ukotvení předmětu se provede následujícím způsobem:

Upínací koncovka pevného konce se upevní v kotevním místě, které musí pevnostně vyhovovat síle (zatížení), kterou bude předmět připoután tak, aby konec upínací koncovky (kotvy) směřoval dovnitř kolmo k podélné ose dopravního prostředku.

Upínací koncovka volného konce se upevní za druhé kotevní místo tak, aby konec upínací koncovky (kotvy) směřoval dovnitř kolmo k podélné ose dopravního prostředku, souměrně proti uchycení volného konce.

Pásem volného konce obepneme upoutávaný předmět a volný konec pásu provlečeme obdélníkovým otvorem v čepu napínáku (ráčny) směrem od nákladu ven. R

Rukou pás napneme tak, aby nebyl volný a kývavými pohyby ramene napínáku (ráčny) provedeme vlastní napnutí pásu. Napnutí se provede takovou silou, aby byla zajištěna stabilita připoutávaného předmětu.

Upínací soupravu uvolníme zmáčknutím pojistky na rameni napínáku (ráčny) a zvednutím ramene do maximální horní polohy.

Upínací souprava není určena ke zvedání břemen.

Upínací souprava nesmí být tažena přes ostré hrany a drsné povrchy bez ochrany před poškozením.

Servis - opravy upínacích souprav

V případě že během používání soupravy dojde k poškození kovových částí nebo pásu je nutné vyřadit soupravu z provozu. Opravy poškozených částí se provádějí jejich výměnou za nové. Servis a opravy poškozených částí zajišťuje dodavatel u výrobce.

Rozhodnutí, které díly na poškozených soupravách budou vyměněny je plně na výrobci.

Dodavatel: KPN obchodní společnost s.r.o.
Střešovická 1011/37
162 00 PRAHA 6

Tel.: 725 964 711
email: info@kpn-praha.cz